1. Установка

Программу можно найти либо на CD-диске (р/n 410530)

1.1 Минимальные системный требования

Operating system: Windows XP, Vista, Seven or later Memory (RAM): At least 16 Mbyte Hard drive space: At least 20 Mbyte of free space Display resolution: 800 x 600 or higher Internet Explorer 5.5 or higher Операционная система: Windows XP, Vista, Seven or later Оперативная память (RAM): Больше 16 Mbyte Объем жесткого диска: Больше 20 Mbyte свободного пространства Разрешение экрана: 800 x 600 или выше Internet Explorer 5.5 или выше

1.2 Мастер установки

Положите CD - диск в проигрыватель вашего персонального компьютера и ждите когда мастер установки запуститься, либо откройте zip архив с программой и дважды кликните по файлу "setup.exe"



· после открытия мастера установки, нажмите кнопку Next >;

- Введите свое имя и название организации;
- · По умолчанию программа установиться в C:\Program files\OMVL folder. Нажмите NEXT.
- · Для начала процесса установки нажмите INSTALL . За установкой можно следить по шкале процесса:

Te proc	reen XAN / Induitio mela Witcel / Induition / Induitioa / Induitioa / Induitioa / Induitioa / Induitio
17	Hence mai shiki the baddhowli Morel indek Cardinees 1076. Ta na idde consideration States
	(enterenterenterenterenterenterenterente

По завершению нажмите FINISH в окне мастера, на рабочем столе появиться иконка программы:



Для подключения к газовому контроллеру используйте один из возможных интерфейсов:

- · OMVL 410748 СОМ интерфейс
- · OMVL 410754 USB интерфейс
- · OMVL 410777 беспроводной интерфейс
- · Интерфейс через СОМ (RS-232) порт DR-72
- · Интерфейс через USB порт DR-73

Важно: подключиться к блоку можно только при правильно подключенном питании к ECU. Блок управления должен быть подключен к батареи +12 в (красно-черный провод) и к земле (черный провод).

1.3.1 USB кабель

Подключите один конец кабеля USB к вашему компьютеру, в первый раз запуститься New Hardware Wizard. Драйвера для кабеля находятся на диске либо в архиве с программой.

Снимите пластиковую заглушку с кабеля выходящего с ECU и подключите к нему другой конец USB кабеля. Программа автоматически начнет подключаться к блоку управления.

1.3.2 Беспроводное подключение

Сначала Вы должны подключить беспроводной интерфейс к своему компьютеру.

· Вставьте в USB гнездо устройство для беспроводной связи, драйвера устанавливаются вместе с программой.

· Подключите кабель от ECU с другой частью беспроводного устройства связи.

Запустите программу и кликните на кнопку беспроводной связи:



Менеджер беспроводных соединений открыт: выберите вкладку Network, нажмите на кнопку Scan. Это запустит сканирование беспроводных соединений и поиск доступных устройств.

Filmer .	and the second	Date!	Corvellar
The second second			Normal Average A
-			
C	factore -	al dense	
0		al dared	

После завершения сканирования менеджер соединений сообщит о найденном удаленном устройстве. Нажмите ОК, в появившемся списке выберите нужное удаленное устройство и нажмите кнопку Connect.

Rinden Lannahuttler	8
Entropy of the boost mean decise (1971-07), devolves, and part	
staties and the state	
Talen Daved Conductor	
Ban Fini deventi Adventi Ban Fini deventi Fini deventi	

Теперь устройства связаны между собой и Вы можете закрыть менеджер соединений; нет необходимости повторять эти действия в следующий раз.

Программа приступит к подключению автоматически. На экране появиться индикатор выполнения:



2 Главное окно

После всплывающего логотипа REG by OMVL, покажется основное окно:





Auto-calibration - запуск процедуры автокалибровки



Configuration - показывает параметры заложенные в память газового блока управления



Diagnosis - помогает в выявлении проблем в системе



Display - показывает данные о работе двигателя и газового оборудования, с возможностью записи данных в файл



Load - загрузка конфигурации хранящейся на жестком диск компьютера



Save - сохранение настройки на жесткий диск



ECU update - обновление прошивки газового блока управления



Manuals - открывает папку с инструкциями, на английском языке

2.1 Status panel (Статус панель)

В нижней части главного окна находиться статус панель, показывающая в реальном времени показания датчиков:



Переключатель вида топлива: это программная копия переключателя находящегося в салоне автомобиля.

• **Топливо:** Оранжевая иконка в правой части показывает, что двигатель работает на бензине. Желтая иконка буквой "G" показывает работу на газу; ее мигание символизирует о готовности ЭБУ перейти на газ.

• Показатель уровня топлива: 5 точек в верхней части (4 зеленых и 1 красная) показывают уровень газа в баллоне.

• Кнопка: нажмите на кнопку для переключения с бензина на газ. Нажмите еще раз для возврата на бензин.

Revs (обороты)	Скорость вращения коленвала в RPM (оборотов в минуту)
МАР (Разряжение в коллекторе)	Абсолютное давление в коллекторе, в атмосферах
LPG/CNG (Тип газа)	Показывает текущий вид газа (пропан или метан)
Tinj.gas (Т.Форс.газа)	Длительность впрыска газа в милисекундах. Левый индикатор для первого банка, правый для второго (для V образных моторов)
	Длительность бензинового впрыска, в мс.
Tinj.petrol (Т.форс.бензина)	Левый индикатор для первого банка, правый для второго (для V образных моторов)
Adaptivity (адаптация)	Топливная коррекция, доступно только в блоках OBD и при подключении к диагностическому разъему автомобиля
	Давление газа в рейке форсунок.
Press.gas (Давление газа в рампе форсунок)	OMVL пропановые редукторы бывают 0.9, 1.2 или 1.7атмосфер (три модели).
	CNG редукторы (для сжатого метана) выдают 2.0атмосферы.
T.gas (T.pa газа)	Температура газа на форсунках °С
T.reduc. (Т.ра редуктора)	температура охлаждающей жидкости в редукторе, в °С
Diagnosis (ДИагностика)	Эта иконка мигает желтым когда ECU автомобиля обнаружило ошибку.
	Страница диагностики показывает подробности неисправности.
Lambda (Лямбда 1)	Напряжение на первом датчике кислорода (если подключено)
Lambda2 (Лямбда 2)	Напряжение на втором датчике кислородаг (если подключено)

В самом низу главного окна отображаются 3 поля:

Connection (Отображает состояние подключения) ЭБУ не подключено или ЭБУ подключено

Config (Текущая настройка) Firmware (Версия прошивки) Название настроек загруженных в память ЭБУ Версия прошивки ЭБУ

2.2 Main menu (Главное меню)

Файл:

- · Open: загрузка сохраненных настроек.
- · Save: сохранение настроек
- · Exit: выход из программы

Подключение:

· Start polling: эта команда в обычном состоянии выключена. Используйте ее если до этого использовали stop polling.

· Stop polling: установлена по умолчанию, при активном состоянии программа автоматически ищет эбу и подключается к нему при обнаружении

Не останавливайте это.

· Connect: если вы остановили процедуру автоматического поиска ЭБУ (polling) то можете в ручную подключиться нажав Connect (Подключиться)

· Disconnect: отключение подключенного ЭБУ.

Обычно в использовании этой команды нет нужды.

Помощь:

- · Language: выбор языка программы
- · Увеличение:
- о Default: сброс окна к стандартному размеру
- о Zoom in: Делает окно больше.
- о Zoom out: делает окно меньше.
- · Help: открывает окно с информацией о версии программы.

3. Auto-calibration (автокалибровка)

Автокалибровка - процедура автоматической настройки карты коэффициентов, делается при первой настройки.

Страница автокалибровки содержит такие же компоненты сто и окно Display. В нижней части окна находиться кнопка Старта процедуры автокалибровки:



3.1.1 Подготовка к процедуре

· Двигатель должен быть исправен - зажигание, бензиновый инжектор, дросельная заслонка, датчики кислорода.

· Проверьте правильность отображения оборотов

· Установите базовые настройки: пропан/метан, количество цилиндров и т.д.

- · Припаркуйте автомобиль в безопасном месте где Вы не помешаете другим людям
- Запустите двигатель и переключите КПП в нейтральное положение
- Выключите все энергопотребляющие устройства: кондиционер, свет, обогреватели стекол и т.п.

3.1.2 Процесс калибровки

1. Процедуру следует начинать когда редуктор нагреется выше 60°С, для начала процесса нажмите start calibration

2. Наберите 2500-3100 оборотов на нейтральной передачи

3. Держите педаль газа в одном положении, не пытайтесь выровнять обороты. Чем ровнее вы держите педаль тем точнее будут результаты.

4. Программа поработает некоторое время на бензине и запомнит данные по времени бензинового впрыска

5. Дальше произойдет переход на газ, и программа будет подбирать коэффициенты для времени газового впрыска.

6. Прогресс бар покажет состояние калибровки, сначала он будет быстро меняться потом все медленнее ; процедура может занять до 2-5 минут.

3.1.3 Диаметр жиклеров (Nozzles diameter)

Когда автокалибровка завершиться индикатор подбора диаметра жиклеров покажет на сколько они походят для двигателя. Чем выше коэффициент перерасчет времени впрыска тем меньше диаметр жиклера.



Если программа показывает слишком большой диаметр то следует его уменьшить, если маленький то увеличить. Если ползунок находиться в зеленой зоне то все правильно и никаких действий производить не нужно.

ПОМНИТЕ! Эта функция работает только после правильной автокаллибровки.

3.2.1 Неудачи/ Возможные проблемы.

Все гаовые датчики проверяются до и во время автокалибровки. Инжекторы и соленоиды могут быть проверены только во время работы на газу. При обнаружении каких либо неполадок калибровка отключиться и вы получите сообщение о неисправности.

Так же вы в любое время сами можете остановить процесс, и проверить систему в окне Diagnosis (Диагностика).

3.2.2 Калибровка не заканчивается

Если калибровка длится слишком долго, начинается заново то возможно причина в неправильно выбранных диаметрах жиклеров на газовых форсунках. Остановите процесс и подберите правильные.

4 Configuration (Конфигурация)

Это окно разделено на 6 разделов. Для перехода между разделами используйте кнопки вверху окна:

-					
T 1994 Institute to state	a cover the lover and and				
C. Nuclea	olassow/				
Cyleviers.	A GROADE -				
briection	receptories -				
Resolution signal	Climanif -				
Index	Sector or one of				
1.4					
Dearter	105				
Distance of the local distance of	Conceptioners was intered pain.				
	and the second				
	REG				
In the DeP Inc.	A Del Signafi AT				
to an Transmin Ma	A TO PHONE HA!				
	Colordan Decision Decision Decision Decision Department Programs Colordan Definition Colordan Definition Colordan Definition Colordan Definition Colordan				

Заметка: Эта версия не требует дополнительных USB ключей для настройки, все доступно по умолчанию.

4.1 Menu

File (Файл):

- · Open (Открыть): загрузка файла настроек с жесткого диска.
- · Save (Сохранить): сохранение настройки на жесткий диск.
- · Exit (Выход): .закрыть окно настроек.

Modify:

- · Сору (копируй): копирование выбранных ячеек карты в буфер обмена.
- · Paste (вставляй): вставляет значения ячеек из буфера обмена.
- · Reset ECU (сброс ЭБУ): сброс всех настроек ЭБУ на заводские настройки.

4.2 Parameters (параметры)

Fuel type	LPG	~
Injectors	REG Fast	*

Fuel type (Тип топлива): выберите сжиженный газ (LPG) или сжатый газ метан (CNG). Изменение этого параметра сбросит все остальные настройки на заводские.

Injectors (Тип форсунок): REG Fast стандартные форсунки для систем OMVL. REG Standard применяются для совместимости с устаревшими форсунками. Неправильно выбранные значения приведут к не корректной работе впрыска.Изменение этого параметра сбросит все остальные настройки на заводские.

4.2.1 Change-over (Режим перехода на газ)

In acceleration 👻					
1600	RPM				
30	°C				
40	s				
	1600 30 40				

Двигатель обычно стартует на бензине, ЭБУ Dream XXI автоматически переключит его на питание газом при соблюдении ряда условий:

1) Процедура перехода на газ начинается после получения ЭБУ напряжения зажигания и данных о оборотах двигателя.

2) ЭБУ ожидает включения газа до момента начала работы датчика кислорода, время указанное пользователем (20-250 секунд).

3) Дальше ЭБУ ждет нагрева охлаждающей жидкости в редукторе до указанной температуры, от 20 до 90°С.

4) Переключение на газ происходит при достижении заданных оборотов

Обороты задаются от 400 до 3000 RPM.

Переключение может происходить при ускорении или торможении.

После переключения на газ двигатель будет работать на нем до выключения, либо ручного переключения на бензин.

Start on gas with hot engine (старт горячего двигателя на газе): при включении данного параметра двигатель будет заводиться на газе если редуктор нагрет до нужной температуры.

4.2.2 Считывание оборотов

Для работы ЭБУ необходимо подключить коричневый провод для считывания оборотов коленвала.

Коричневый провод подключают к одному из источников сигнала:

· Ignition coil (катушка зажигания): подключение к низковольтному минусовому проводу катушки зажигания, с напряжением 0-12 вольт.

ВНИМАНИЕ! Никогда не подключайте к высоковольтному проводу катушки, это сожжет ЭБУ!

· Power transistor (Трамблер): подключитесь к проводу идущему от блока управления двигателем (Engine Control Module) к модулю зажигания, с уровнем 0-5 Вольт.

• Engine speed sensor (датчик оборотв двигателя): подключитесь к проводу идущему от датчика оборотов двигателя к блоку управления (Engine Control Module), с напряжением 0-5 вольт.

Cylinders	4 cylinders	Ŷ
Injection	Sequential	~
Revs signal	Standard	~
Ignition	Two coils	~

Cylinders (цилиндры): выберите правильное количество цилиндров, программа поддерживает 3, 4, 5, 6, 8 и 10 цилиндров. Не правильное указание повлечет не правильное определение оборотов.

Injection (тип впрыска): выберите тип бензинового впрыска Последовательный или Full-group. Не правильная настройка приведет к не правильному расчету газового впрыска.

Revs signal (тип сигнала о оборотах): выберите тип сигнала о оборотах. Не правильное указание параметра приведет к ошибочному расчету оборотов либо обороты будут совсем не видны.

· Standard (стандарт): выберите этот параметр если уровень сигнала 0-12V (подключение к катушке зажигания)

• Weak (слабый): выберите если сигнал 0-5V (подключение к датчику оборотов)

Ignition (тип зажигания): выберите куда подключили коричневый провод. Не правильное указание параметра приведет к ошибочному расчету оборотов либо обороты будут совсем не видны.

· One coil (одна катушка): выберите если коричневый провод подключен к катушке зажигания (если одна катушка на цилиндр)

• Two coils (две катушки): для автомобилей у которых одна катушка на две свечи зажигания, при условии что коричневый провод подключен к одной из катушек.

• RPM sensor (датчик оборотов): выберите если коричневый провод подключен к датчику оборотов.

· RPM sensor 2: выберите если предидущий вариант не работает.

4.2.3 Further settings (дополнительные настройки)



Reducer (Тип редуктора): выберите тип редуктора (Standard, МР, или НР). Опция активна только для сжиженного газа.

Gas solenoids opened in advance (заранее открыть газовый клапан): за 1 секунду до перехода на газовое ЭБУ открывает газовый клапан, чтобы топливо создать давление. Если вы чувствуете провал при переходе на газ, включите эту настройку и ЭБУ откроет газовый клапан за 5 секунл ло включения форсунок.

Заметка: голубой провод должен быть подключен.



 Tank solenoid valve with dedicated wire (подключен ли ЭБУ к мульти клапану): выберите этот пункт если подключили
 ЭБУ к мультиклапану.
 Это позволит диагностировать его.

 Valvetronic / Start & Stop:
 (система изменения фаз газораспределения BMW/старт - стоп: отметте эту настройку если у вас двигатель BMW с системой Valvetronik или автомобиль оснащен системой старт-стоп.

 MultiAir:
 выберите эту настройку если у вас двигательFiat с системой MultiAir.

4.3 Датчик уровня На этой странице настраивается датчик уровня топлива установленного в баллоне.

топлива



Level sensor (датчик уровня топлива): выберите какой датчик уровня топлива установлен в вашем автомобиле. • 1050: стандартный датчик уровня газа установленный в мультиклапан, имеет сопротивление 30К 100W. • 1090: разновидность датчика для мультиклапана имеющий следующие характеристики 0 to 90W. 806/807: стандартный манометр для OMVL Dream XXI-M CNG (системы для сжатого метана). · Sensata 260bar: это датчик высокого давления интегрированный в редуктор OMVL CPR и RP-09. • Non standard: this setting is for any other sensor not listed above, with output voltage increasing with increasing level of gas in the tank. You have to manually set the thresholds of the level gauge display. • Non standard, inverted: this setting is for any other sensor not listed above, with an output voltage decreasing with increasing level of gas in the tank. You the have to manually set the thresholds of level gauge display. Pressure sensor (датчик абсолютного давления): выберите датчик абсолютного давления установленный в случае. вашем

• AEB025: это стандартный датчик для системы OMVL.
 • AEB013: выберите для обратной совместимости с устаревшим датчиком.

4.4 (Мар) Топливная карта

Эта страница показывает топливную карту полученную при автокалибровки и здесь Вы можете изменять ее.

					- ALC -							
100-1	1342-1	342	2.045	1.1	204	1.00	100	18.7	345-	101	196	100
230	100	240	2 pet	2384	12.001	246	362	10.0	2001	100.0	100	220
100.		100	1.00	140	1800	8.4%	305	1741	017	1.11	1.116	1.00
100	-	400	503	1000	4.54	1.50	372	25	178	220.	100	
-120.	1.00	200	361	204	204	3.64	DAK.	32	248.	1.008	104	200
800		218060	100	100	100	3357	:45	8	100	11411	-110	2480
100	100	1111	214	111	1111	1.84	382	301	100	1.82	101	2.10
400	441	111	283	111	1.8.	1.0	- 24	240	1.100	101	101	1.878
1106	1.00	1-1907	100		1300	1111	228.	00.5	1.000	THE	141	140
1408	1200	1.28		1.00				126.5		1.000	ARC:	1.0
SA.		120.0		1.1	1120	1129-01	100	OF COLUMN		10.		1.36
TILDO .			1.00			100.0	1.044	1.00	1041	1.1.0	1.0	1.1.00

Columns (Столбцы): отображают различную скорость вращения коленвала, возможно настроить на отображение от 200 до 8000RPM.

Заметка: эта версия программы поддерживает 12 столбцов, или 6 столбцов для старых ЭБУ..

· Rows (строки): отображают время бензинового впрыска от 0 до 30ms.

• Cells (ячейки): значения в ячейках означают коэффициенты перерасчета газового впрыска, чем больше число тем длительнее газовый впрыск относительно бензинового. Поддерживаются значения: 0 to 255.

Заметка: цвет ячеек зависит от значения, чем выше тем светлее.

· Red ball (красная точка): показывает текущий режим работы двигателя.

Number of banks	1	*		
Bank 1	Fast	Slow	~	
Fuel trim	5,5	3,9	%	

Number of banks (количество банков): установите количество банков в двигателе, если у вас 1 лямда зонд в выпускном коллекторе (рядный 4 цилиндровый двигатель)выберите 1 bank. Если у вас 2 лямбдазонда, опозитные 4 цилиндровые двигатели, V6 или V8, выберите 2 банки.

Fuel trim bank 2 (коррекция второй банки): корректировка работы второй рампы форсунок. Этим параметром можно откорректировать разную производительность рамп форсунок.

Petrol fuel trims (топливная коррекция): при подключении газового ЭБУ к OBD разъему будет показываться быстрая и длительная адаптация бензинового ЭБУ.

4.4.1 Modify the map (Коррекция топливной карты)

Для нормальной работы двигателя (минимального расхода, минимальной потери мощности, хорошего запуска) время работы бензиновых форсунок должно быть одинаковым при работе на бензине и газе, также показание адаптации бензинового блока (fuel trim) не должны меняться. Достичь этого можно меняя коэффициенты перерасчета в газовой карте. Для этого нужно:

1. Select (Выбор): кликните левой кнопкой мыши в интересующую вас ячейку, вы так же можете держа нажатой левую кнопку выбрать несколько клеток. Так же для выбора можно использовать стрелочки на клавиатуре, зажав клавишу Shift.

2. Switch to petrol (Переключите на бензин): переключите автомобиль на питание бензином нажав кнопку в салоне либо в программе. так же это делается клавишей пробел.

3. Original values (Начальные значения): держите обороты и нагрузку стабильно, и запомните время впрыска бензина. Вы можете видеть время впрыска из окна с картой в статус панели.

Revs	849	RPM	Tinj.gas	0.00	0.00 ms	Press.gas	1,85	bar	Diagnosys	1127
MAP	0,60	bar	Tinj.petrol (3,79	4,14 ms	J.gas	63	*C	Lambda	n.a. 1
LPG			Adaptivity		6 %	T.reduc.	26	*C	Lambda 2	n.a. 1

4. Switch to gas (перейдите на газ): нажав на переключатель в программе или клавишу пробел (SPACE BAR).

5. Altered values (время бензинового впрыска на газе): на газе, время впрыска бензина и топливная коррекция измениться. Если к примеру произошло увеличение времени впрыска, то газовая смесь бедная, исправьте это в карте.

6. Modify (коррекция): нажмите клавишу ввод (Enter). И введите корректировку:

Modify value	
5 Mode	ОК
○ Absolute ⊙ Linear ○ Percentage	Cancel

Absolute (Абсолютное значение): для ввода целого числа. Обычно это не требуется.

Linear (Линейное действие): используйте этот режим изменения. Если вы хотите обогатить смесь вводите положительные значения. Если обеднить, вводите отрицательные. Введеное число прибавиться к имевшемуся.

Percentage (Процентно): введенное в этом режиме число прибавиться в процентном варианте к имеющемуся в ячейке. Обычно это не требуется.

После ввода значения, бензиновый ЭБУ отреагирует на это изменением времени бензинового впрыска на газу. Если вы ввели правильные значения, то время бензинового впрыска на газу станет таким как при работе на бензине.

Примечание: вводите корректирующие данные не большими числами ±10. Следите за реакцией бензинового ЭБУ и проводите дальнейшую корректировку если это необходимо.

4.5 Lambda (Лямбда)

ЭБУ Dream XXI-N может быть подключен к двум лямбда зондам. Эта страница содержит настройки связанные с датчиками кислорода:

Pre-catalytic sensor type	0 - 1 Volt
Lambda 1	Not connected
Lambda 2	Not connected

Pre-catalytic sensor type (Тип датчика кислорода до катализатора): если вы подключили ЭБУ Dream XXI-N к датчику кислорода (смотрите схему подключения), вы должны выбрать правильный тип датчика.

• 0-1 Volt: наиболее распространенный тип датчика, напряжение на нем варьируется от 0 до 1V.

• 0-5 Volt: НЕGO датчик, напряжение варьируется от 0 (бедная смесь) до 5V (богатая).

· 5-0 Volt: редкий HEGO датчик, напряжение варьируется от 0 (богатая) до 5V (бедная).

Вы можете найти его на некоторых Британских V8 двигателях.

• 0.8-1.6 Volt: редкий HEGO датчик, напряжение варьируется от 0.8 до 1.6V.

• **UEGO:** универсальный датчик кислорода выпускаемый Bosch и NTK, встречаются на большинстве современных европейских автомобилей.

· 2.5-3.5 Volt: редкий НЕGO датчик, напряжение варьируется от 2.5 до 3.5V.

Lambda 1 (Лямбда 1): выберите куда подключились к датчику кислорода, фиолетовый провод (если подключали).

• Not connected (не подключен):значение по умолчанию, игнорируется фиолетовый провод. В этом случае программа пишет что лямбда не доступна.

• Pre (До): датчик кислорода находиться до катализатора (pre-cat).

· Post (После): датчик кислорода находиться после катализатора (post-cat).

Lambda 2 (Лямбда 2): выберите куда подключились к датчику кислорода №2, фиолетовый провод с черной полосой (если подключали).

4.6 Driveability (Модификация смеси)

Эта страница содержит параметры: OBD подключения, Адаптации, Опережение фазы впрыска газа, Последовательный переход газ-бензин, Фильтр экстра-впрысков и Обогащение при ускорении.

040 connection type 2 4140-2000 Fee 3m			10 AV		
Type of HTNL Servers	cont				
I with part the reportion sequence between related states concerning and	DE	Corporation Nor	litheopticar	8	3
Differentiefen fens surfing	5 -	-	chower is set	al como	_
Ellipsing servicely		111			_
				103	
				R	1
Part and MAN Trager Aut	4.00 mm	Print give	107.50	trajectore	1
the second second second second	1.07 (10)	T-gei	14 °C	Landala	8.8
UG daysate		Triplan	10 10	Landshi 2	8.8

4.6.1 OBD connection (Подключение к OBD)

Иконка OBD разъема показывает текущий статус OBD соединения, при работе двигателя и правильно подключенном зеленом проводе (K-line) или желто\зеленом и желто\сером (CAN bus):



- Перечеркнутый - отображает что соединение не работает, либо ЭБУ не подключен к OBD



- Мигающий - показывает что ЭБУ пытается начать работу с OBD



- Зеленый - OBD соединение работает

Тип OBD соединения: укажите тип OBD соединения.

• Auto (Авто): настройка по умолчанию, ЭБУ автоматически сканирует соединение и ищет подходящий протокол. На некоторых автомобилях, из-за специфичности ЕСU могут возникнуть проблемы при установки автоматического сканированияи автомобиль покажет ошибку. Если вы столкнулись с этим, выставьте правильный протокол самостоятельно.

- · 1: ISO9141-2
- · 2: KWP 2000 Fast Init
- · 3: KWP 2000 Slow Init
- · 6: CAN standard 250 kbps
- · 7: CAN extended 250 kbps
- · 8: CAN standard 500 kbps
- · 9: CAN extended 500 kbps

Type of petrol fuel trims (Тип топливной коррекции): для корректной работы функции адаптации газового контроллера, вам необходимо указать тип бензиновой адаптации.

- · Straight (Прямой): топливная коррекция положительная когда смесь бедная.
- · Inverted (Обратный): топливная коррекция положительная когда смесь богатая.

4.6.2 Adaptivity (Адаптация)

При подключенном соединении с OBD, ЭБУ Dream XXI-N может менять время газового впрыска, следя за значением топливной коррекции бензинового контроллера (Fuel trim) и изменяя коэффициенты в газовой карте. Если эта функция включена то о вводимых изменениях вы можете узнать из статус панели:

Revs	849 RPM	Tinj.gas	0,00	0,00 ms	Press.gas	1.85 bar	Diagnosys	HE ST
MAP	0,60 bar	Tinj.petrol	3,79	4,14 ms	T.gas	63 °C	Lambda	n.a. V
LPG		Adaptivity	(6 %)	T.reduc.	86 °C	Lambda 2	n.a. V

<u>Заметка:</u> адаптация проходит довольно медленно, проценты прибавляются к каждой клеточке всех режимов работы.

4.6.3 Injection sequence advance (Опережение фазы впрыска газа)

Anticipate the injection sequence Incompatible with petrol strategy when running on gas	Sequential fuel changeover	
---	----------------------------	--

При установки этого флажка ЭБУ запоминает последовательность впрыска бензина, и включает газ в особую фазу впрыска. Это может помочь при проблемах в период перехода на другое топливо, особенно если вы используете слишком длинные шланги от форсунок к коллектору.

ВНИМАНИЕ: техническая служба ОМВЛ не рекомендует использовать это.

4.6.4 Sequential fuel change-over (Последовательный переход на газ)

По умолчанию ЭБУ переводит на газ двигатель последовательно, по цилиндрам. Это сглаживает переход. Эта функция отключает эту возможность и переход произойдет всеми цилиндрами одновременно. Может вызвать толчки при смене топлива.

4.6.5 Extra-injection filters (Фильтр экстра-впрысков)

Некоторые автомобильные ECU периодически посылают на бензиновые форсунки очень короткие импульсы. Эти короткие впрыски используются для повышения мощности и охлаждения головки двигателя.

На газе короткие импульсы нужно отфильтровать, иначе при ускорении либо при езде на круиз-контроле и даже на холостом ходу могут быть подергивания. Если это происходит то вы увидите очень короткие импульсы, и красный шарик будет прыгать по карте.

	xara inje			
Extra	inj. sensi	tivity		
				 -
		NUMBER OF STREET	5 15 A A A A A	

Cut extra-injections (Обрезать экстра-впрыски): Если стоит галочка, то импульсы короче 1.4 мс будут игнорироваться газовым блоком. Это может решить проблему если фильтрация не помогает решить проблему подергиваний.

Extrainj. sensitivity (Чувствительность экстра-впрыска): если настройка выбрана то, на экстра-впрыск будет фильтроваться. Чувствительность к коротким импульсам задается ползунком, передвигайте его пока не прекратиться дерганье.

4.6.6 Enrichment in acceleration (Обогащение при ускорении)

Многие ЭБУ автомобилей имеют переходный режим обогащения впрыска при ускорении. Иногда это приводит к дерганьям и колебаниям на газе. Используйте этот фильтр для устранения колебаний:

Enrichment in acceleration				
	in the second set of the set of the			

· По умолчанию ползунок установлен в крайне правом положении, это означает что газовый ЭБУ стремиться повторить все обогащения производимые бензиновым ECU.

· Чем больше вы двигаете ползунок влево тем ЭБУ медленнее реагирует на обогащение, таким образом обогащение становиться все меньше

Во время фильтрации обогащенного режима ползунок горит красным.

Suggestion (Примечание): Начинайте настройку с крайне правого положения и двигайте влево до устранения провала.

4.7 Gas / Petrol (Газ/Бензин)

Последняя страница содержит настройки обратного перехода на бензин работе на низких и высоких оборотах.

4.7.1 Operation at idle (Поведение на низких оборотах)

Operation a	t idle			
O Gas	Return to petrol	etrol		
RPM for ide	ntifying idle	1100	rpm	

Gas (Газ): по умолчанию ЭБУ оставляет работать двигатель на газу.

Return to petrol (возврат на бензин): эта настройка дает возможность принудительно включать питание бензином при торможении. Переход на газ произойдет через несколько секунд после начала работы бензиновых форсунок.

Используйте эту функцию если двигатель глохнет при торможении двигателем (режим cut-off).

Petrol (работа на бензине): Эта настройка заставляет двигатель работать на бензине когда обороты ниже установленного порога.

Используйте эту функцию если есть проблемы в работе на газе при малых оборотах.

RPM for identifying idling (Обороты для определения холостого хода): введите значение оборотов ниже которых ЭБУ должен считать их холостым ходом.

<u>Заметка:</u> Во время перехода на бензин полоска правее оборотов станет красной, и время впрыска газа станет 0 (ноль) в статус панели.

4.7.2 Operation at high RPM (Поведение на высоких оборотах)

Operative At	high RPM						
Gar	Petrol addition		C Pebr	4			
RPH for pet	ol addition	froits	4580	rpm (10	9000	rpes
Petrol inj. tin	ne for petrol addition		15	me			
Amount of p	etrol addition		2	ine l			

Gas (Газ): по умолчанию ЭБУ будет продолжать работу на газе в режиме высоких оборотов.

Petrol addition (Подача небольшой порции бензина): если выбрана эта опция то ЭБУ при превышении заданных оборотов либо времени впрыска, будет подавать не большие порции бензина в дополнении к газу. Когда обороты или нагрузка спадут будет возобновлена работа на газе.

Используйте эту функцию чтобы добавить немного мощность на высоких оборотах если вы чувствуете потерю мощности при работе на газу.

• Amount of petrol addition (длительность дополнительной подачи бензина): укажите размер подаваемой порции бензина, из газового впрыска будет вычтено эквивалентное количество.

Petrol (Бензин) : эта функция включает принудительное питание бензином так долго как двигатель будет находиться в указанной зоне оборотов и нагрузки.

Используйте это если вам нужно решить какие то проблемы при работе на высоких нагрузках и оборотах, и другими способами решить это не получается.

Так же это помогает предотвратить перегрев каталитического нейтрализатора, обычно это происходит при использовании сжатого метана (CNG).

• **RPM for petrol addition and operation (Обороты для переключения на бензин):** выше указанных оборотов двигатель будет работать на бензине.

• Petrol injection time for petrol addition and operation (Время впрыска для переключения на бензин): выше указанного времени двигатель будет переходить на бензин.

<u>Заметка:</u> О включении данных возможностей вас проинформирует квадрат в правом нижнем углу, станет желтым при дополнительных инъекциях бензина (Petrol addition) или красным при переходе на бензин (Petrol), время впрыска газа станет 0 (ноль) в статус панели.

5 Diagnosis (Диагностика)

ЭБУ Dream XXI-N постоянно диагностирует не датчики и форсунки. При обнаружении отказа будут внесены записи в список ошибок Диагностической страницы:

Stated State Of a Date	Terts Dealt			
Deta Ind	Active dispesses			
FC - bergen				
Desite demonstr			Date:	
And in case of a			COACULATION OF	
A F C	D.			
mmm	101			
	and the second se			
	E a second particular and	Last in success	and the second second	
,		of a same	and the boost	
Specify tem	(10 10 1000 V	and the break	REG

Enable diagnosis (Включение диагностики): по умолчанию диагностика отключена, и ЭБУ не будет реагировать на неисправности. Поставьте галочку если хотите включить данную возможность.

Reset (Сброс): Нажав эту кнопку вы сотрете ошибки из памяти.

Note (Заметка): при обнаружении стертой ошибки снова, она будет внесена в список повторно.

Petrol injector signal diagnosis (Диагностика сигналов бензиновых форсунок): при правильно подключенных бензиновых форсунках в этих клеточка будут зеленые галочки, при проблемах - красные кресты.

Operating times (Время работы): этот раздел показывает сколько времени двигатель работал на газу и бензине, эти данные не стираются.

5.1.1 Diagnostic Trouble Codes (Коды ошибок)

Когда ЭБУ Dream XXI-N обнаруживает отказ, он сообщает об этом ошибкой. Возможные коды и действия при них со стороны ЭБУ указаны ниже:

DTC description (Ошибка) Gas injectors (Газовая форсунка) Действие ЭБУ Change to Petrol (Переход на бензин)

Petrol injectors connection (Подключение к бензиновой форсунке)	Change to Petrol (Переход на бензин)
Tank solenoid valve (Мультиклапан)	Change to Petrol (Переход на бензин)
Reducer solenoid valve (Газовый клапан)	Change to Petrol (Переход на бензин)
Gas pressure sensor (Датчик давления газа)	Change to Petrol (Переход на бензин)
Map sensor (Датчик разряжения)	Change to Petrol (Переход на бензин)
Gas temperature sensor (Датчик температуры газа)	Change to Petrol (Переход на бензин)
Water temperature sensor (Датчик температуры редуктора)	Change to Petrol (Переход на бензин)
Switch present (Переключатель)	Нет

На критические ошибки ЭБУ реагирует переходом на бензин; для перехода на газ необходимо выключить двигатель, устранить неисправность и завести двигатель.

5.1.2 Diagnostic alarm (Сигнал о обнаружении неисправности)

Когда Диагностика находит неисправности она сигнализирует об этом слабым горением светодиода на переключателе в салоне и звуковым сигналом. Для выключения звука нажмите на кнопку переключателя.

5.2 Active diagnosis (Активная диагностика)

Вторая страница диагностики дает возможность проводить тестирование компонентов. При открытии данной страницы всплывает предупреждение о вероятности повреждения системы при проведении тестов.



5.2.1 Test components (Тестирование компонентов)

Switch (Переключатель): Нажмите на зеленую кнопку для начала проверки переключателя в салоне. Все лампочки на переключателе должны загореться и включиться звуковой зумер. Для остановки проверки нажмите красную кнопку.

Solenoid 1 (Проверка 1 клапана): это тестирование клапана к которому подключен голубой провод. Нажмите на зеленую кнопку для начала проверки и красную для завершения.

ВНИМАНИЕ: это тестирование на неправильно установленном ГБО может привести к утечке газа.

Выполняйте это испытание только при выключенном двигателе.

Solenoid 2 (Проверка 2 клапана): Нажмите зеленую кнопку для начала проверки клапана подключенного к бело-голубому проводу. Красная кнопка закончит проверку.

Отключение газовых форсунок. Эта операция позволяет отключать газовые форсунки по одной на работающем двигателе. Двигатель будет работать на газу за исключением тех цилиндров которые вы переключили на бензин.

Если форсунка отключена то это показывает красный значёк "Х"; если нажать на клетку еще раз то включить газовая форсунка и крестик смениться на зеленую галочку.

6 Display

Эта страница отображает состояние системы в реальном времени и предоставляет возможность записи данных от датчиков:



T.gas (T.raзa): температура газа внутри рейки форсунок

Т.red (Т.ред): температура охлаждающей жидкости внутр редуктора

Revs (Обороты): обороты коленвала в оборотах в минуту, RPM

Tinj.gas (Т.форс.газа): время впрыска газа, для bank 1 слева и bank 2 справа (если доступно)

Tinj.petrol (Т.форс.бензина): время впрыска бензина, для bank 1 слева и bank 2 справа (если доступно)

Press.gas(Давление газа): давление газа в рампе форсунок

МАР: давление внутри коллектора

Change over switch (Виртуальный переключатель): это программная копия переключателя вида топлива установленного в салоне

Diagnosis (Диагностика): в нормальном состоянии горит серым, при обнаружении неисправности мигает красным

Lambda: напряжение на первом датчике кислорода (если подключен)

Lambda 2: напряжение на втором датчике кислорода (если подключен)

OBD status (состояние OBD): значек показывает текущее состояние OBD подключения (Перечеркнуто, мигающий или зеленый)

• Slow (длительная адаптация): длительная адаптация бензинового ECU, bank 1 and bank 2

• Fast(мгновенная адаптация): мгновенная адаптация бензинового ECU, bank 1 and bank 2

• Lambda post.: напряжение датчика кислорода находящегося после катализатора, берется с OBD соединения

Nozzles diameter (Диаметр жиклеров): показывает правильность выбора жиклеров

6.1 Acquisitions (Регистрация сигналов))

Этот раздел находиться в главном меню окна Display, и позволяет сохранять данные с датчиков полученные при езде:

• Start saving (Начало записи): включает запись данных от датчиков в временный файл на компьютере. В меню появиться зеленая точка.

• End saving (Конец записи): останавливает запись данных. По завершению предлагает ввести имя для сохранения файла.

• Display graph (Демонстрация параметров): показывает график с записанными данными, вначале предлагает выбрать файл с необходимыми данными

• Send by e-mail (Отправить по электронной почте): Откроет вашу программу для работы с электронной почтой и приложит в письмо записанный файл.

Заметка: данные записываются в текстовый файл, для каждого значения ставиться временной штамп; разделяются значения табулятором. Для удобства обработки вы можете открыть данный файл в любом приложении, мы рекомендуем Exel.

6.1.1 Display graph (Демонстрация параметров)

Эта команда откроет график для просмотра сохраненных параметров:



Ось Х показывает время в секундах, ось У показывает значения записанных параметров; можно выбрать разный цвет линий.

Таблица вверху справа показывает какие линии отображаются.

Zoom in (Увеличение): вы можете увеличивать нужный участок кликнув в него левой кнопкой и не отпуская кнопку мыши тянуть слева на право. Для еще большего увеличения повторяйте это действие.

Рап (Перемещение): увеличив вы можете двигать график в любую сторону кликнув правой кнопкой мыши и перетаскивая в нужную сторону.

Zoom out (Уменьшение): для уменьшения графика делайте тоже самое что и при увеличении но тянуть нужно справа налево, либо нажать CTRL+Z

Graph menu (Главное меню окна графиков)

• Trace manager (Управление диаграммами): открывает окно выбора необходимых графиков

- · Print (Печать): открывает диалог печати.
- · Cancel zoom (возврат картинки): отменить увеличение
- · Exit (Выход): выход на страницу Display.
- 6.1.2 Trace manager (Управление диаграммами)

Эта команда открывает окно выбора необходимых графиков:



7 ECU update (Обновление прошивки ЭБУ)

Для обновление прошивки в газовом контроллере, нажмите кнопку ECU update в главном окне. Откроется файловый диалог и отобразит возможные прошивки для вашего блока находящиеся в nanke Documents\OMVL\Firmware.

При подключенном ЭБУ показываются только совместимые с вашим блоком прошивки.

Вы должны выбирать только последние версии прошивок для вашего блока.

Если вы кликните открыть на выбранной прошивке, то задастся вопрос о подтверждении намерений прошить ECU; процесс обновления быдет виден по прогресс бару.

Процесс обновления может занять до 3 минут.



По завершению процесса программа запишет в ЭБУ последнюю настройку.

ВНИМАНИЕ: не отключайте кабель до завершения процесса прошивки, иначе ЭБУ может больше не работать. Всегда проверяйте заряжен ли ваш лептоп (Ноутбук) до процесса обновления.

7.1 Emergency procedure (Процедура восстановления)

Если по каким то причинам ЭБУ не подключается к программе:

1) Удалите 10 амперный предохранитель устаноленный в красно-черный провод подключенный к батареи

2) При удаленном предохранителе запустите процедуру обновления

3) Сразу после начала обновления верните предохранитель на место, у вас есть всего несколько секунд.

4) Когда вы вернете предохранитель ЭБУ должен проснуться и начать процедуру восстановления. Должна появиться линия показывающая процесс восстановления.

По завершении процедуры ЭБУ станет работать нормально.

Заметка: процедура восстановления сотрет все прежние настройки.