

### Opis wyprowadzeń STAG-4 Q-BOX PLUS



NR PI	NU		KOLOR PRZEWODU	OPIS PODŁĄCZENIA
1A	out	$\Rightarrow$	czerwony	Wtryskiwacz Benzynowy 3 - do wtryskiwacza
2A	in	₹	czerwono - czarny	Wtryskiwacz Benzynowy 3 - od ECU samochodu
3A	out	$\Rightarrow$	żółty	Wtryskiwacz Benzynowy 1 - do wtryskiwacza
4A	in	₹	żółto - czarny	Wtryskiwacz Benzynowy 1 - od ECU samochodu
1B	out	$\Rightarrow$	niebieski	Wtryskiwacz Benzynowy 4 - do wtryskiwacza
2B	in/out	$\Leftarrow \Rightarrow$	czarny	CAN H - przewód komunikacyjny OBDII/EOBD
3B	in/out	$\Leftrightarrow \Rightarrow$	żółto-czarny	CAN L - przewód komunikacyjny OBDII/EOBD
4B	out	⇒	zielony	Wtryskiwacz Benzynowy 2 - do wtryskiwacza
1C	in	$\leftarrow$	niebiesko - czarny	Wtryskiwacz Benzynowy 4 - od ECU samochodu
2C	in/out	⇔⇔	pomarańczowy	L - przewód komunikacyjny OBDII/EOBD
3C	in/out	⇔⇔	pomarańczowo-zielony	K - przewód komunikacyjny OBDII/EOBD
4C	in	⟨⊅	zielono - czarny	Wtryskiwacz Benzynowy 2 - od ECU samochodu
1D	in	<del>(</del>	czerwono-czarny / czerwony	+12V z akumulatora - do zasilania STAG-4 QBOX
2D	out	$\Rightarrow$	żółty	Plus pływaka od strony ECU *
3D	in	<b>₹</b>	zielony	Plus pływaka od strony zacisków pływaka *
4D	in	<b>₹</b>	szaro-fioletowy	Sonda LAMBDA 2 - Napięciowa
1E	in	<del>\</del>	czerwono-czarny	+12V STACYJKA
2E	-	-	-	-
3E	-	-	-	-
4E	in	<b>₹</b>	biały	Poziom Gazu - z czujnika WPG lub WPGH
1F	in	<del>\</del>	fioletowy	Sonda LAMBDA 1 - Napięciowa / LAMBDA 1 - Prądowa (od strony Lambdy)
2F	out	$\Rightarrow$	fioletowo-czarny	Sonda LAMBDA 1 - Prgdowa (do sterownika benzynowego)
3F	in	<i>←</i>	pomarańczowy	Temperatura reduktora - z czujnika CT-04-2K
4F	in	⟨⇒	pomarańczowo - czarny	Temperatura gazu - z czujnika PS-04
1G	out	⇔	szaro - żółty	Wtryskiwacz Gazowy 1 - STEROWANIE
2G	in	₹	brązowy	Impulsy obrotów
3G	in	$\leftarrow$	biało-czerwony	Podciśnienie - z czujnika PS-04
4G	in	⟨⊅	biało-zielony	Ciśnienie - z czujnika PS-04
1H	out	$\Rightarrow$	szaro - zielony	Wtryskiwacz Gazowy 2 - STEROWANIE
2H	in/out	$\Leftrightarrow$	biało - zielony	BUS (Komunikacja z centralką LED-401)
3H	-	-	-	
4H	out	$\Rightarrow$	czerwony	+12V zasilanie czujnika ciśnienia PS-04, czujnika poziomu gazu WPGH
1J	out	⇒	szaro - czerwony	Wtryskiwacz Gazowy 3 - STEROWANIE
ZJ	in	\lang	brązowy	Masa pływaka *
3J	out	$\Rightarrow$	czerwony	+12V Zasilanie czujnika poziomu gazu WPG *
4J	out	$\Rightarrow$	czerwony	+12V - zasilanie centralki LED-401
1K	out	⇔	szaro - niebieski	Wtryskiwacz Gazowy 4 - STEROWANIE
2K	in	<b>⇔</b>	niebieski	RXD
3K	out	⇔	biały	TXD
4K	out	₽	brązowy / czarny	MASA
1L	out	⇔	czerwony / niebiesko-czerwony	+12V - zasilanie wtryskiwaczy
2L	out	⇔	biały	+12V AUX (opcja) [I<300mA] *
3L	in	⟨⊅	czerwony	+12V z akumulatora - do zasilania wtryskiwaczy i zaworu LPG
4L	in	<del>(=</del>	czerwony	+12V z akumulatora - do zasilania wtryskiwaczy i zaworu LPG
1M	out	$\Rightarrow$	czerwony / niebiesko-czerwony	+12V - zasilanie wtryskiwaczy
2M	out	⇔	niebieski	+12V - Zawór LPG
3M	out	⇔	brązowy / czarny	MASA - zasilanie wtryskiwaczy
4M	out	<b>⇒</b>	brązowy / czarny	MASA - zasilanie wtryskiwaczy

\* - od wersji sterownika 3/B0 02.08.2017



## Leads description STAG-4 Q-BOX PLUS



in/out out in in/out		Red Red - black Yellow Yellow - black Blue Black Yellow - black Green Blue - black Orange Orange - green Green - black Red - black / Red Yellow	Petrol injector 3 - to injector  Petrol injector 3 - from vehicle ECU  Petrol injector 1 - to injector  Petrol injector 1 - from vehicle ECU  Petrol injector 4 - to injector  CAN H - Interface wire OBDII/EOBD  CAN L - Interface wire OBDII/EOBD  Petrol injector 2 - to injector  Petrol injector 4 - from vehicle ECU  L - Interface wire OBDII/EOBD  K - Interface wire OBDII/EOBD  Petrol injector 2 - from vehicle ECU  +12V from battery to controller STAG-4 Q-BOX supply
out in out in/out in/out out in/out in/out in/out in/out in/out in in in in out in	0	Yellow Yellow - black Blue Black Yellow - black Green Blue - black Orange Orange - green Green - black Red - black / Red Yellow	Petrol injector 1 - to injector  Petrol injector 1 - from vehicle ECU  Petrol injector 4 - to injector  CAN H - Interface wire OBDII/EOBD  CAN L - Interface wire OBDII/EOBD  Petrol injector 2 - to injector  Petrol injector 2 - to injector  L - Interface wire OBDII/EOBD  K - Interface wire OBDII/EOBD  Petrol injector 2 - from vehicle ECU  L - Interface wire OBDII/EOBD  Petrol injector 2 - from vehicle ECU  +12V from battery to controller STAG-4 Q-BOX supply
in out in/out in/out out in/out in in/out in/out in/out in in in in in in out in	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Yellow - black Blue Black Yellow - black Green Blue - black Orange Orange - green Green - black Red - black / Red Yellow	Petrol injector 1 - from vehicle ECU Petrol injector 4 - to injector  CAN H - Interface wire OBDII/EOBD  CAN L - Interface wire OBDII/EOBD Petrol injector 2 - to injector Petrol injector 4 - from vehicle ECU L - Interface wire OBDII/EOBD  K - Interface wire OBDII/EOBD  Petrol injector 2 - from vehicle ECU +12V from battery to controller STAG-4 Q-BOX supply
out in/out in/out out in/out in in/out in/out in in in in in in in in in	1	Blue Black Yellow - black Green Blue - black Orange Orange - green Green - black Red - black / Red Yellow	Petrol injector 4 - to injector  CAN H - Interface wire OBDII/EOBD  CAN L - Interface wire OBDII/EOBD  Petrol injector 2 - to injector  Petrol injector 4 - from vehicle ECU  L - Interface wire OBDII/EOBD  K - Interface wire OBDII/EOBD  Petrol injector 2 - from vehicle ECU  +12V from battery to controller STAG-4 Q-BOX supply
in/out in/out out in/out in/out in/out in out in in	1	Black Yellow - black Green Blue - black Orange Orange - green Green - black Red - black / Red Yellow	CAN H - Interface wire OBDII/EOBD  CAN L - Interface wire OBDII/EOBD  Petrol injector 2 - to injector  Petrol injector 4 - from vehicle ECU  L - Interface wire OBDII/EOBD  K - Interface wire OBDII/EOBD  Petrol injector 2 - from vehicle ECU  +12V from battery to controller STAG-4 Q-BOX supply
in/out out in in/out in/out in/out in out in in	1	Yellow - black Green Blue - black Orange Orange - green Green - black Red - black / Red Yellow	CAN L - Interface wire OBDII/EOBD  Petrol injector 2 - to injector  Petrol injector 4 - from vehicle ECU  L - Interface wire OBDII/EOBD  K - Interface wire OBDII/EOBD  Petrol injector 2 - from vehicle ECU  +12V from battery to controller STAG-4 Q-BOX supply
out in in/out in/out in/out in out in	1	Green Blue - black Orange Orange - green Green - black Red - black / Red Yellow	Petrol injector 2 - to injector  Petrol injector 4 - from vehicle ECU  L - Interface wire OBDII/EOBD  K - Interface wire OBDII/EOBD  Petrol injector 2 - from vehicle ECU  +12V from battery to controller STAG-4 Q-BOX supply
in in/out in/out in/out in in out in	1	Blue - black Orange Orange - green Green - black Red - black / Red Yellow	Petrol injector 4 - from vehicle ECU L - Interface wire OBDII/EOBD K - Interface wire OBDII/EOBD Petrol injector 2 - from vehicle ECU +12V from battery to controller STAG-4 Q-BOX supply
in/out in/out in/out in in out in	######################################	Orange Orange - green Green - black Red - black / Red Yellow	L - Interface wire OBDII/EOBD  K - Interface wire OBDII/EOBD  Petrol injector 2 - from vehicle ECU  +12V from battery to controller STAG-4 Q-BOX supply
in/out in in out in	######################################	Orange - green Green - black Red - black / Red Yellow	K - Interface wire OBDII/EOBD  Petrol injector 2 - from vehicle ECU +12V from battery to controller STAG-4 Q-BOX supply
in in out in in	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	Green - black Red - black / Red Yellow	Petrol injector 2 - from vehicle ECU +12V from battery to controller STAG-4 Q-BOX supply
in out in in	₹1 13 14	Red - black / Red Yellow	+12V from battery to controller STAG-4 Q-BOX supply
out in in	<i>⇒</i>	Yellow	
in in	<b>⇔</b>		
in			Float positive (+) wire on the ECU side *
		Green	Float positive (+) wire on the float terminals side *
in	<b>←</b>	Grey - violet	LAMBDA 2 sensor - voltage control type
	ᡧ	Red - black	+12V IGNITION SWITCH
-	-	-	-
-	-	-	-
in	<del>~</del>	White	LPG level from WPG or WPGH sensor
in	<del>~</del>	Violet	LAMBDA 1 sensor - voltage control type / LAMBDA 1 sensor - current control type (Lambda side)
out	<i>⇒</i>	Violet - black	LAMBDA 1 sensor - current control type (to petrol ECU)
in	<i>₽</i>	Orange	Reducer temperature - from CT-04-2K sensor
in	<i>₽</i>	Orange - black	Gas temperature - from PS-04 sensor
out	<b>⇒</b>	Grey - yellow	Gas injector 1 - CONTROLLING
in	<i>←</i>	Brown	Rpm signals
in	<del>(=</del>	White - red	MAP from PS-04 sensor
in	<i>←</i>	White - green	Pressure from PS-04 sensor
out	<i>⇒</i>		Gas injector 2 - CONTROLLING
in/out	<i>⇔ ⇔</i>		BUS (communication with LED-401 switchboard)
-	-	-	-
out	$\Rightarrow$	Red	+12V power supply of pressure sensor PS-04, LPG level sensor WPGH
out	<i>⇒</i>	Grey - red	Gas injector 3 - CONTROLLING
in	<i>←</i>	Brown	Float ground *
out	<b>⇒</b>	Red	+12V power supply of LPG level sensor "WPG" *
out	<i>⇒</i>	Red	+12V - LED-401 switchboard supply
out	⇒	Grey - blue	Gas injector 4 - CONTROLLING
in	<b>(=</b>	Blue	RXD
out	<i>⇒</i>	White	TXD
out	<b>⇒</b>		MASA
out	<b>⇒</b>		+12V - LPG Injectors power supply
out	<b>⇒</b>	White	+12V AUX (option) [I<300mA] *
in	<del>=</del>	Red	+12V from battery to supply injectors and LPG valve
in	<del>=</del>	Red	+12V from battery to supply injectors and LPG valve
	<i>□</i>	Red / Blue - red	+12V - LPG Injectors power supply
	<b>⇒</b>	Blue	+12V - LPG valve
	<b>⇒</b>		GND - LPG Injectors power supply
out	<b>⇒</b>		GND - LPG Injectors power supply
iii ciiii cii cocii cociii coci	in i	in	in



#### Распиновка разъемов **STAG-4 Q-BOX PLUS**



Nº⊦	КОНТАКТА		цвет провода	описание подключения
1A	вых	$\Rightarrow$	красный	Бензиновый инжектор 3 - к инжектору
2A	вх	⟨⊅	красно-черный	Бензиновый инжектор 3 - от ECU автомобиля
ЗА	вых	₽	желтый	Бензиновый инжектор 1 - к инжектору
4A	вх	₹	желто-черный	Бензиновый инжектор 1 - от ECU автомобиля
1B	вых	$\Rightarrow$	синий	Бензиновый инжектор 4 - к инжектору
2B	вх/вых	<b>⇔</b> ⇔	черный	CAN H - коммуникационный провод OBDII/EOBD
3B	вх/вых	<b>⇔</b> ⇔	желто-черный	CAN L - коммуникационный провод OBDII/EOBD
4B	вых	$\Rightarrow$	зеленый	Бензиновый инжектор 2 - к инжектору
1C	вх	⟨⇒	сине-черный	Бензиновый инжектор 4 - от ECU автомобиля
2C	вх/вых	<b>⇔</b>	оранжевый	L - коммуникационный провод OBDII/EOBD
3C	вх/вых	<b>⇔</b> ⇔	оранжево-зеленый	K - коммуникационный провод OBDII/EOBD
4C	вх	⟨⊃	зелено-черный	Бензиновый инжектор 2 - от ECU автомобиля
1D	вх	<b>⟨</b> →	красно-черный / красный	+12B от аккумулятора - к питанию STAG-4 QBOX
2D	вых	$\Rightarrow$	желтый	Плюс поплавка со стороны ЭБУ *
3D	вх	<b>₹</b>	зеленый	Плюс поплавка со стороны зажимов поплавка *
4D	вх	<b>₹</b>	серо-фиолетовый	Зонд ЛЯМБДА 2 - Напряжение
1E	вх	<del>&lt;</del>	красно-черный	+12В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
2E	-	-	-	-
3E	-	-	-	-
4E	вх	<b>⟨</b> →	белый	Уровень газа  om датчика WPG/WPGH
1F	вх	<b>₹</b>	фиолетовый	Зонд ЛЯМБДА 1 - Напряжение / ЛЯМБДА 1 - Токовая (от зонда ЛЯМБДА)
2F	вых	<i>⇒</i>	фиолетово-черный	Зонд ЛЯМБДА 1 - Токовая к бензиновому контроллеру
3F	вх	<b>₹</b>	оранжевый	Температура редуктора - от датчика СТ-04-2К
4F	вх	<i>←</i>	оранжево-черный	Температура газа - от датчика PS-04
1G	вых	<i>⇒</i>	серо-желтый	Газовый инжектор 1 - УПРАВЛЕНИЕ
2G	вх	<del>\</del>	коричневый	Импульсы оборотов
3G	вх	<b>₹</b>	бело-красный	Разрежение - от датчика PS-04
4G	вх	<b>⟨</b> →	бело-зеленый	Давление - от датчика PS-04
1H	вых	$\Rightarrow$	серо-зеленый	Газовый инжектор 2 - УПРАВЛЕНИЕ
2H	вх/вых	⇔⇔	бело-зеленый	BUS (Коммуникация с коммутатором LED-401)
3H	-	-	-	-
4H	вых	$\Rightarrow$	красный	+12B питание датчика давления PS-04, датчика уровня газа WPGH
1J	вых	$\Rightarrow$	серо-красный	Газовый инжектор 3 - УПРАВЛЕНИЕ
2J	вх	<b>₹</b>	коричневый	Масса поплавка *
3J	вых	<i>⇒</i>	красный	+12V power supply of LPG level sensor "WPG" *
4J	вых	$\Rightarrow$	красный	+12B - питание коммутатора LED-401
1K	вых	$\Rightarrow$	серо-синий	Газовый инжектор 4 - УПРАВЛЕНИЕ
2K	вх	<i>₹</i>	синий	RXD - диагностическая коммуникация
3K	вых	<i>⇒</i>	белый	TXD - диагностическая коммуникация
4K	вых	$\Rightarrow$	коричневый / черный	MACCA
1L	вых	$\Rightarrow$	красный / сине-красный	+12В - питание газовых инжекторов
2L	вых	<i>⇒</i>	белый	+12B AUX (опция) [I<300mA] *
3L	вх	<b>⇔</b>	красный	+12В от аккумулятора - к питанию газовых инжекторов / клапана LPG
4L	вх	<del>(=</del>	красный	+12B от аккумулятора - к питанию газовых инжекторов / клапана LPG
1M	вых	<i>⇒</i>	красный / сине-красный	+12В - питание газовых инжекторов
2M	вых	<i>⇒</i>	синий	+12B - питание клапана LPG
3M	вых	<b>⇒</b>	коричневый / черный	МАССА - питание газовых инжекторов
		<b>⇒</b>	коричневый / черный	



# DESCRIPCIÓN DE SOLUCIONES APLICADAS STAG-4 Q-BOX PLUS



NUI	MERO PIN		COLOR DE CABLE	DESCRIPCIÓN DE CONEXIÓN
1A	salida	$\Rightarrow$	rojo	Inyector de combustible 3 - al inyector
2A	entrada	<b>₹</b>	rojo - negro	Inyector de combustible 3 - de la unidad de control de motor ECU del vehículo
ЗА	salida	$\Rightarrow$	amarillo	Inyector de combustible 1 - al inyector
4A	entrada	₽	amarillo - negro	Inyector de combustible 1 - de la unidad de control de motor ECU del vehículo
1B	salida	₽	azul	Inyector de combustible 4 - al inyector
2B	entrada/salida	<i>₹</i> □ <i>⇔</i>	negro	CAN H - cable de comunicación OBDII/EOBD
3B	entrada/salida	<i>⇔ ⇔</i>	amarillo - negro	CAN L - cable de comunicación OBDII/EOBD
4B	salida	<i>⇒</i>	verde	Inyector de combustible 2 - al inyector
1C	entrada	₽	azul - negro	Inyector de combustible 4 - de la unidad de control de motor ECU del vehículo
2C	entrada/salida	<i>₹</i> □	naranja	L - cable de comunicación OBDII/EOBD
3C	entrada/salida	<i>₹</i> □ <i>⇔</i>	naranja - verde	K - cable de comunicación OBDII/EOBD
4C	entrada	⇐	verde - negro	Inyector de combustible 2 - de la unidad de control de motor ECU del vehículo
1D	entrada	<i>←</i>	rojo - negro / rojo	+12V de acumulador - para la alimentación STAG-4 QBOX
2D	salida	<i>⇒</i>	amarillo	Más flotador del lado de la unidad de control de motor ECU *
3D	entrada	<i>←</i>	verde	Más flotador del lado de terminales del flotador *
4D	entrada	<b>⇔</b>	gris - violeta	Sonda LAMBDA 2 - de tensión
1E	entrada	<i>←</i>	rojo - negro	+12V contacto de encendido
2E	-	_	-	-
3E	-	_	-	-
4E	entrada	<b>⇔</b>	blanco	Nivel de gas - de sensor WPG/WPGH
1F	entrada	<del>(=</del>	violeta	Sonda LAMBDA 1 - de tensión / LAMBDA 1 - de corriente (de lado de Lambda)
2F	salida	<b>⇒</b>	violeta - negro	Sonda LAMBDA 1 - de corriente (controles electrónicos para gasolina)
3F	entrada	<del>-</del>	naranja	Temperatura del reductor - de sensor CT-04-2K
4F	entrada	<del>~</del>	naranja - negro	Temperatura del gas - de sensor PS-04
1G	salida	<b>⇒</b>	gris - amarillo	Inyector de gas 1 - mando
2G	entrada	<del>-</del>	marrón	Impulsos de rotaciones
3G	entrada	<del></del>	blanco - rojo	Hipotensión - de sensor PS-04
4G	entrada	<b>⇔</b>	blanco - verde	Presión de gas - de sensor PS-04
1H	salida	<b>⇒</b>	gris - verde	Inyector de gas 2 - mando
2H	entrada/salida	⟨= =>	blanco - verde	BUS (comunicación con la centralita LED-401)
3H	-		-	-
4H	salida	$\Rightarrow$	rojo	+12V - alimentación de indicador de presión PS-04, indicador de nivel de gas WPGF
1J	salida	⇒	gris - rojo	Invector de gas 3 - mando
2J	entrada	<del></del>	marrón	Masa de flotador *
3J	salida	=	rojo	+12V alimentación de indicador de nivel de gas WPG *
4J	salida	⇒	rojo	+12V alimentación de Indicador de Inverde gas WFG
1K	salida	⇒	gris - azul	Inyector de gas 4 - mando
2K	entrada	<del></del>	azul	RXD
3K	salida	⇒	blanco	TXD
4K	salida	<del>-</del>	marrón / negro	MASA
1L	salida	<del>-</del>	rojo / azul - rojo	+12V - alimentación de inyectores
2L	salida	<del>-</del>	blanco	+12V - difficition de injectores +12V AUX (opción) [I<300mA] *
3L		<del></del>	rojo	+12V AUX (opcion) [1<300mA] +12V de acumulador - para alimentación de inyectores y válvula GLP
4L	entrada entrada	<del></del>	rojo	
1M		⇒	rojo / azul - rojo	+12V de acumulador - para alimentación de inyectores y válvula GLP
	salida salida	⇒	azul	+12V - alimentación de inyectores +12V - alimentación de válvula GLP
2M 3M		⇒	marrón / negro	
	salida	_	marron / negro	MASA - alimentación de inyectores



#### DESCRIÇÃO DE SAÍDAS STAG-4 Q-BOX PLUS



Pine	o n°		COR DO FIO	DESCRIÇÃO DA CONEXÃO
1A	saída	$\Rightarrow$	vermelho	Injetor de gasolina 3 - para o injetor
2A	entrada	<b>⟨</b> →	vermelho - preto	Injetor de gasolina 3 - de ECU de veículo
ЗА	saída	₽	amarlo	Injetor de gasolina 1 - para o injetor
4A	entrada	<b>₹</b>	amarelo - preto	Injetor de gasolina 1 - de ECU de veículo
1B	saída	$\Rightarrow$	azul	Injetor de gasolina 4 - para o injetor
2B	entrada/saída	<b>⇔</b> ⇔	preto	CAN H - cabo de comunicação OBDII/EOBD
3B	entrada/saída	<b>⇔</b> ⇔	amarelo - preto	CAN L - cabo de comunicação OBDII/EOBD
4B	saída	$\Rightarrow$	verde	Injetor de gasolina 2 - para o injetor
1C	entrada	<i>₹</i>	azul - preto	Injetor de gasolina 4 - de ECU de veículo
2C	entrada/saída	<i>₹</i> □ <i>⇔</i>	laranja	L - cabo de comunicação OBDII/EOBD
3C	entrada/saída	ᅒ	laranja - verde	K - cabo de comunicação OBDII/EOBD
4C	entrada	<b>₹</b>	verde - preto	Injetor de gasolina 2 - de ECU de veículo
1D	entrada	<i>←</i>	vermelho - preto / vermelho	+12V da bateria - para a alimentação de STAG-4 QBOX
2D	saída	<i>⇒</i>	amarelo	Positivo do flutuador do lado de ECU *
3D	entrada	<i>←</i>	amarelo	Positivo do flutuador do lado terminais do flutuador *
4D	entrada	<i>←</i>	cinza - violeta	Sonda LAMBDA 2 - Tensão
1E	entrada	<i>←</i>	vermelho - preto	+12V - chave de ignição
2E	-	-	-	-
3E	_	-	-	-
4E	entrada	<i>⟨</i> =	branco	Nível de gás - do sensor WPG/WPGH
1F	entrada	<i>←</i>	violeta	Sonda LAMBDA 1 - Tensão / LAMBDA 1 - Corrente (do lado da Lambda)
2F	saída	<b>⇒</b>	violeta - preto	Sonda LAMBDA 1 - Corrente (para o controlador de gasolina)
3F	entrada	<del></del>	laranja	Temperatura do redutor - do sensor CT-04-2K
4F	entrada	<del>=</del>	laranja - preto	Temperatura do gás - do sensor PS-04
1G	saída	<b>⇒</b>	cinza - amarelo	Injetores de gás 1 - controle
2G	entrada	<del>-</del>	marrom	Impulsos de revoluções
3G	entrada	<del></del>	branco - vermelho	Vácuo - do sensor PS-04
4G	entrada	<b>⇔</b>	branco - verde	Pressão do gás - do sensor PS-04
1H	saída	=	cinza - verde	Injetores de gás 2 - controle
2H	entrada/saída	<i>⇔ ⇒</i>	branco - verde	BUS (comunicação com a unidade de controle LED-401)
3H	-	-	-	
4H	saída	$\Rightarrow$	vermelho	+12V - alimentação do sensor de pressão PS-04, indicador de nível de gás WPGH
1J	saída	⇒	cinza - vermelho	Injetores de gás 3 - controle
2J	entrada	<del>-</del>	marrom	Massa do flutuador *
3J	saída	⇒	vermelho	+12V alimentação do indicador de nível de gás WPG *
4J	saída saída	⇒	vermelho	+12V alimentação da unidade de controle LED-401
1K	saída	⇒	cinza - azul	Injetores de gás 4 - controle
2K	entrada	<del></del>	azul	RXD
3K	saída	⇒	branco	TXD
4K	saída	⇒	marrom / preto	MASSA
1L	saída	<u></u> ⇒	vermelho / azul - vermelho	+12V - alimentação de injetores
2L	saída	<del>-</del>	branco	+12V AUX (opção) [I<300mA] *
3L	entrada	<del></del>	vermelho	+12V AOX (OPÇAO) [I<300MA] *  +12V da bateria - para a alimentação de injetores e válvula GPL
4L	entrada entrada	<del></del>	vermelho	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4L 1M		⇒	vermelho / azul - vermelho	+12V da bateria - para a alimentação de injetores e válvula GPL
	saída saída	⇒	azul	+12V - alimentação de injetores
2M		⇒		+12V - alimentação da válvula GPL
3M	saída	⇒	marrom / preto	MASSA - alimentação de injetores
4M	saída	4	marrom / preto	MASSA - alimentação de injetores