



**Переключатель + звуковой сигнал**  
Напряжение по замку зажигания 12 lub 24 V




разрежение



**DCi/CDi Emulator (Strona 3)**

Дизель DCi/CDi/TDi/HDi Эмулятор

+12V




клапан

Предохранитель 10 А



24V!

PC интерфейс






Разходомер



воздух



турбин/нет турбина

воздух + LPG/CNG

Фильтр воздуха


Форс1

Форс2

разрежение

жёлтый- сигнал вход


зелёный – сигнал выход



красный  
коричневый  
белый  
чёрный

Переключатель + звуковой сигнал

Напряжение по замку зажигания 12 lub 24 V



TPS или педаль газа

красночёрный  
зелёный

Сигнал Rpm

жёлтый  
коричневый

Белый - масса  
зелёный - сигнал

EGT

Датчик темп.

чёрный  
коричневый  
белый - уровень

клапан

голубой 12V  
чёрный

DCi/CDi Emulator (Strona 3)

Дизель DCi/CDi/TDi/HDi Эмулятор


Предохранитель 10 A


красный  
чёрный

Battery 12V

12V!

PC Интерфейс





выбрать в программе:

